

## **Návod pro změnu rodičovského PIN-u** **pro jednotlivá digitální zařízení**

### **Arion AC-2410 VHD**

Menu → Podmíněný přístup → CONAX → Change CA PIN → zadat úvodní PIN  
→ napsat nový PIN → potvrdit

### **Handan CV-5000 CNXi**

Menu → Podmíněný přístup → CONAX → Změnit PIN kód → zadat úvodní PIN  
→ napsat nový PIN → potvrdit

### **Handan CV-6000 Twin DVR**

Menu → Podmíněný přístup → CONAX → Změnit PIN kód → zadat úvodní PIN  
→ napsat nový PIN → potvrdit

### **Kaon KCF-ES 270 SD**

Menu → CA systém → CA Slot 1 : CONAX CA → Změnit CA PIN → zadat úvodní  
PIN → napsat nový PIN → potvrdit

### **Kaon KCF-B3001 HD PVR**

Menu → CA systém → CA Slot 1 : CONAX CA → Změnit CA PIN → zadat úvodní  
PIN → napsat nový PIN → potvrdit